





OVLÁDACÍ SYSTÉM – MANUÁL

Po inštalácii systému sa odporúča stlačiť  +  po dobu cca 5 sekúnd, na displeji sa zobrazí „SET“, systém automaticky nájde najnižšiu a najvyššiu pozíciu.


Reset zdvihu:

Pri zobrazení kódov, ako sú „E10, E20, E60, alebo v základnom móde stlačte  po dobu 3 sekúnd, dokiaľ sa na displeji nezobrazí . Systém automaticky nájde najnižšiu polohu a výška sa zobrazí na displeji.

Zdvíhanie a klesanie:


Stôl pracuje pomocou  a 

Pamäť polohy stola:

Stlačte  a následne ihneď uvoľnite. Začne blikať rozhranie s výškou. Stlačte numerickú klávesnicu 1,2,3,4 pre uloženie aktuálnej výšky. Pokiaľ počas 6 sekúnd nevykonáte žiadnu akciu displej prestane blikať a ukončí sa pamäťový mód. V normálnom stave môžete stlačením numerickej klávesy vyvolať zodpovedajúcu výšku a stôl sa automaticky spustí do polohy, ktorú ste vyvolali.

Mód nastavenia:

Stlačte  3 sekundy, na displeji sa objaví blikajúce „S“

Uvoľnite  a stlačte ešte raz, aby ste sa dostali do módu nastavenia. Zobrazí sa názov funkcie:

Jednotka výšky, zobrazená na displeji: Unit (U_n)

Jas displeja: Brightness (br)


Vypnutie a zapnutie tónu: Beep (bEE)

Stupeň ochrany proti kolízií: Collision Force (CF)

Reset wifi modulu: Reset WiFi (F)

Nastavenie obmedzenia výšky: Set Height (H)



Funkcia tlačidiel v móde nastavenia:

 BACKSPACE – (návrat do predchádzajúceho menu)

 TABULÁTOR

 ENTER - Nasledujúce menu, alebo potvrdenie súčasného nastavenia

Režim nastavenia sa ukončí, ak do 20 sekúnd nestlačíte žiadne numerické tlačidlo.

Mód nastavenia sa skladá z hlavného Menu a pod - Menu. Hodnoty sa menia pomocou  . Pre potvrdenie a uloženie stlačte  .

Ochrana a varovanie:

- A. Ochrana proti zablokovaniu: Ak sa zobrazí „E16“, tak stôl môže byť nevyvážený, v kolízii, pod vibráciami, alebo v náklone. Po opätovnom nastavení, alebo resete sa hlásenie vymaže.
- B. Ochrana proti prehriatiu: Keď sa zobrazí „Hot“ Toto hlásenie sa môže objaviť, keď sa motor používa dlhší čas bez prestávky. Vtedy je potrebné počkať cca 18 min.
- C. Ochrana proti preťaženiu: „E20“ je potrebné odťažiť stôl. Potom vypnite a zapnite, alebo zresetujte.
- D. Ochrana proti zlyhaniu motora: „E10“ Je nutné skontrolovať prepojenie medzi motorom a ovládačom. Potom vykonajte reset, alebo vypnutie a zapnutie.
- E. Nízky prúd v systéme: „E31“, vykonajte vypnutie a zapnutie, keď sa prúd vyrovná, tak automaticky E10 zmizne.
- F. Preťaženie siete: „E32“, vykonajte vypnutie a zapnutie, keď sa prúd vyrovná, tak automaticky E32 zmizne.